

استاد درس: دكتر شالچيان حل تمرین ها: رضایی ، حبیبی

تمرین سری دوم

سوال اول

سیگنال EEG با فرکانس نمونه برداری ۱۲۰ هرتز را در نظر بگیرید (فایل ای با نام EEGSignal ضمیمه شده است)


۱.۱)به چند level تجزیه نیاز داریم تا تمامی ریتم های سیگنال را استخراج کنید .توضیح دهید.

۱.۲)با استفاده از ویولت db۲ ،ریتم های این سیگنال EEG را استخراج نمایید و در یک figure تمامی ریتم ها را نمایش

راهنمایی:

از دستور wavedec میتوان استفاد کرد تا تجزیه لازم را انجام داد .

ریتم های سیگنال EEG بصورت روبرو می باشند:




سوال دوم

یک سیگنال که مربوط به ثبت extracellular می باشد در نظر بگیرید،سیگنال مورد نظر را به زیر باندهای مختلف دلتا ، تتا ، الفا و بتا و گاما تقسیم شده است (فایل ای با نام coefficient ضمیمه شده است)

سیگنال معرفی شده را یکبار با استفاده از ریتم های بدست آمده دلتا ، تتا و گاما و بار دوم با استفاده از ریتم های تتا ،بتا و گاما بازسازی کنید و در مورد نتیجه های بدست امده توضیح دهید.

راهنمایی:

در این سوال ،عملیات decomposition سیگنال انجام شده است و باید بازسازی یا همان Reconstruction سیگنال را با approximate وdetail هاى گفته شده انجام دهيد .



سوال سوم

از تبدیل ویولت برای استخراج ویژگی سیگنال های EEG که در مورد P۳۰۰ می باشد ،استفاده نمایید ، به این صورت که ۱.۳ نوع ویولت را با توجه به الگوی کلی P۳۰۰ تعیین کنید ، سپس تا دو مرحله تجزیه را انجام دهید و از ضرایب بدست امده برای کار استخراج ویژگی استفاد کنید .


۲.۳) مراحل قبلی را با این تفاوت که تا سه مرحله تجزیه نیاز باشد ،انجام دهید .

۳.۳) نتایج دو مرحله قبلی را باهم مقایسه کنید و همین طور توضیح دهید که میتوان تا چند مرحله عملیات تجزیه را انجام داد .(فایل ای با نام EEGP۳۰۰ ضمیمه شده است)

راهنمایی: توجه به الگوی کلی P۳۰۰ که در شکل پایین مشاهده میکنید ، نوع ویولت مادر را انتخاب کنید .

تعداد مراحل تجزیه را با توجه به اینکه ۳۳۰۰ حاوی مولفه های فرکانس پایین تقریبا در بازه ۱۵۰۰تا۱۵ هرتز می باشد ،انتخاب کنید.


برای ارزیابی نیازی به طراحی p۳۰۰ speller نیست ،از ضریب correalition coefficient استفاد کنید



سوال چهارم

سیگنال EEG که مرتبط با تصور حرکتی می باشد را در نظر بگیرید با کمک ویولت ترایال تصور حرکتی را برای سه کانال ۵و ۱۰و۱۸ از حوزه زمان به حوزه زمان – فرکانس بطور مختصر توضیح دهید (نام فایل EEGMI)

راهنمایی : هدف اصلی از این سوال جداکردن ترایال های مربوط به motor imagery برای سه کانال مورد نظر می باشد و سپس با دستور cwt این ترایال ها را نمایش دهید .همینطور فرکانس نمونه برداری سیگنال ۱۲۰هرتز می باشد.



سوال پنجم


با انتخاب و اعمال ویولت مناسب ،پیک های R را در سیگنال ecg که مربوط به دیتاست MIT-BIH Arrhythmia می باشد را پیدا کنید .

۰٫۲) دلیل انتخاب نوع ویولت مادر خود را بیان کنید .

راهنمایی :برای اینکه یک کمپلکس از سیگنال ecg داشته باشید میتوان از ecg داشته باشید میتوان از ecg داشته باشید میتوان از استفاده کرد

برای بدست اوردن پیک ها نیز باید کمپلکس pqrs را با ویولت مورد نظر مقایسه نمایید و در ادامه از دستور findpeaks استفاد کنید. برای load سیگنال مورد نظر از دمو پایین استفاده نمایید .

```
load mit200
figure
plot(tm,ecgsig)
hold on
plot(tm(ann),ecgsig(ann),'ro')
xlabel('Seconds')
ylabel('Amplitude')
title('Subject - MIT-BIH 200')
```



توجه:

لطفا فرمت ارسال فایل به صورت زیر باشد

یک فایل Zip شده که دو فایل زیر در آن باید قرار بگیرد:

- یک فایل، pdf که نتایج شکل ها و توضیحات جواب سوالات در آن قرار بگیرد با نام Report
 - یک فایل ،با نام Codes که کد های زده شده در آن قرار بگیرد.

فرمت فايل Zip نيز به اين صورت "StudentNumber_HWY.zip" باشد .